

MODE D'EMPLOI POUR LA LECTURE DES FICHIERS MP3 GRAVES SUR CD

Comment lire un disque :

- 1) Placez le CD où sont gravés vos fichiers MP3 sur le chargeur
- 2) Appuyez sur OPEN/CLOSE pour charger le disque
- 3) Pour commencer la lecture, pressez PLAY
- 4) Pour mettre en pause, appuyez sur PAUSE/STEP
- 5) Pour arrêter la lecture, pressez le bouton STOP

Notes :

*si vous appuyez sur STOP pendant la lecture, et que vous pressez ensuite PLAY, la lecture reprendra depuis le début de la piste (et non depuis le dernier endroit de la lecture)

*les fonctions SKIP, REPEAT, PAUSE et RANDOM sont également disponibles

*afin de sélectionner une piste spécifique via le menu à l'écran :

- 1) Pressez le bouton DISPLAY sur votre télécommande
- 2) Sélectionner l'icône MP3 et appuyer sur ENTER
- 3) Une liste de pistes s'affichera à l'écran
- 4) Appuyez sur les touches de DIRECTIONS (← ↑ → ↓) sur la télécommande pour choisir la piste que vous voulez écouter
- 5) La piste qui est lue est surlignée en vert
- 6) La piste sélectionnée est surlignée en bleu
- 7) Pressez ENTER pour commencer la lecture de la chanson choisie

Remarques importantes

Les disques MP3 compatibles avec ce lecteur doivent être gravés avec les caractéristiques suivantes :

- 1) Fréquence d'échantillonnage de 44.1 kHz
- 2) Taux de transfert compris entre 32 et 320 kbps
- 3) Le format physique des disques CD-R doit être « Mode 1 ou Mode 2 ISO » « Forme 1 ou Forme 2 XA »
- 4) Nous ne conseillons pas d'utiliser des disques CD-RW. Sur les disques CD-R nous vous conseillons de fermer la session.
- 5) Le nom des fichiers doit comporter 8 lettres maximum et doit avoir une extension « .mp3 » (soit « *****.mp3 »)
- 6) N'utilisez pas des caractères spéciaux tels que « _?!><+* }{ [@] ; , » etc
- 7) Le nombre total de fichiers sur le disque ne doit pas excéder 254
- 8) Utilisez des disques CD-R de 74 mn (650 Mo), n'utilisez pas des CD-R de 80 mn (700 Mo)

Ce lecteur DVD a besoin de disques/d'enregistrements qui ont certaines standards techniques afin d'obtenir une qualité de lecture optimale. Les DVD pré-enregistrés utilisent automatiquement ces standards. Il existe de nombreux types de formats de disques enregistrables (notamment les CD-R contenant des fichiers MP3). Etant donné que la technologie dans ce domaine est encore en développement, Toshiba ne peut pas garantir que tous les types de disques enregistrables produiront une qualité de lecture optimale. Les critères techniques donnés dans ce document ne constituent qu'un guide.

Les clients doivent également noter qu'une autorisation est nécessaire afin de télécharger des fichiers MP3 et de la musique depuis internet. Toshiba n'a pas le pouvoir de donner de telles autorisations. Cette autorisation ne peut être donnée que par le propriétaire des droits d'auteur.