


























<b>Protection</b> 30 Ma Type A	Sortie 32 A	Prise de courant Lave-linge	Chaudière gaz -	<b>Protection</b> 30 Ma Type AC	Eclairage Séjour - Salon Ext1-SdBain Chambre1	Prise de courant Chambre 1 et 2- Hall	Prise de courant Séjour SdBain	Prise de courant Salon Sdbain		Telerupteur Séjour

								
<b>Protection</b> 30 Ma Type AC	Eclairage -Wc Hall Chambre 2 Cuisine-ext2	Prise de courant Cuisine	Sonnerie -	Ventilation -	Lave - vaisselle -	Four -		Telerupteur Cuisine

										
<b>Protection</b> 30 Ma Type A	Sortie 32 A	Prise de courant Lave-linge	Chaudière gaz -	<b>Protection</b> 30 Ma Type AC	Eclairage Séjour - Salon Ext1-SdBain Chambre1	Prise de courant Chambre 1 et 2- Hall	Prise de courant Séjour SdBain	Prise de courant Salon Sdbain		Telerupteur Séjour

								
<b>Protection</b> 30 Ma Type AC	Eclairage -Wc Hall Chambre 2 Cuisine-ext2	Prise de courant Cuisine	Sonnerie -	Ventilation -	Lave - vaisselle -	Four -		Telerupteur Cuisine